

Handleiding **Beton ciré presealer**



Vorbereiding

- De ondergrond dient stofvrij en droog te zijn
- Alles afplakken. Let op: verwijder na elke laag eventuele tape!



Verwerking

- Meng de presealer met water – verhouding 1:1.
- Breng de presealer aan met een niet-pluizende spons in draaiende bewegingen. Probeer aanzetten te voorkomen.
- Druipers direct verwijderen.
- **Droogtijd: ca. 3 uur**