

Handleiding **Beton ciré primer**



Vorbereiding

- Ondergrond droog, vetvrij en stofvrij maken
- Bestaande kitnaden en kitresten verwijderen
- Op tegels: eerst voegen met een kwast bewerken, daarna geheel rollen
- Op gladde ondergronden (bijvoorbeeld geglazuurde tegels): voeg zilverzand toe voor een betere hechting.



Verwerking

- Primer goed mengen
- Aanbrengen met een kwast of roller
- **Droogtijd: ca. 3 uur**